



INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

Dirección : Avenida Teniente Hugo Ortiz y Balzar S/N. Conjunto Industrial "REQUIMEC". Quito-Ecuador

PBX: (593-2) 2671-740 / (593-2) 2671-015 / (593-2) 2670-331 / (593-2) 2671-753

e-mail: info@proindusquim.com

Página Web: www.proindusquim.com

ELABORACIÓN: Lunes, 14 de Junio de 2010

ACTUALIZACIÓN : 14-06-10

CÓDIGO : FT 07018

DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE : SILICONA TRANSPARENTE
20 ML DISPLAY

TIPO DE PRODUCTO : Sellante acético transparente

USOS: Pegar y sellar aluminio , vidrio , porcelana y cerámicas.

REG. SANITARIO : N/A

ESPECIFICACIONES MATERIAL DE EMPAQUE

20 ml DISPLAY

Tubo de aluminio serigrafiado full color. Tapa roscable de polietileno blanco.

Cartulina impresa full color con barniz selectivo

Bláster de PVC transparente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLOR: Levemente Lechoso

FRAGANCIA: Acética

APARIENCIA: Pasta

TRANSPARENCIA: Media al secar

FORMACIÓN DE PIEL: 10 - 12 minutos

ADHERENCIA: Excelente a las 24 horas

MODO DE USO

- La superficie debe estar limpia, seca y desengrasada con alcohol.
- Aplicar cinta de papel antes de proceder al sellado, para protección de los lados.
- Aplicar el sellador en el lugar deseado.
- Nivelar inmediatamente con una espátula y retirar la cinta. Los restos de silicona deben ser retirados inmediatamente después de la aplicación, antes del tiempo de formación de piel.

PRECAUCIONES

- Mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Mantener el envase cerrado.

INGREDIENTES

Silicona acética transparente.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- Producto TÓXICO si se ingiere.

PRESENTACIÓN

- 20 ml con display

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Producto NO Biodegradable.

ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento entre 8°C a 25 °C

PRIMEROS AUXILIOS

- Si accidentalmente tiene contacto con los ojos ó la boca, lávese con abundante agua. De persistir alguna molestia, consulte a su médico.
- Evite el contacto prolongado con la piel.

APILAMIENTO MÁXIMO

- 2 cajas x 306 unidades (51 paquetes de 6 unidades cada uno)

INFLAMABILIDAD

- Producto inflamable

MANEJO ESPECIAL

- Utilizar guantes y mascarilla para su aplicación.

**NUESTRA EMPRESA GARANTIZA LA CALIDAD Y RESULTADO DE SUS PRODUCTOS
Y OFRECE PERMANENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LOS MISMOS**

PROINDUSQUIM S.A.

PBX: 2671-015 • Casilla: 17-11-6550 • Quito-Ecuador
www.proindusquim.com